

BANK SOFIE



LIEFERUMFANG DER KUNSTSTOFFBANK AUS TRAPLAST™ MIT RÜCKENLEHNE

- ① Sitzbretter der Bank, 120 × 40 mm, mit Metallarmierung – 3 Stück
- ② Rückenlehnenbretter, 120 × 40 mm – 2 Stück
- ③ Bankfüße – 2 Stück
- ④ Schrauben mit Senkkopf, 8 × 80 mm, Torx – 20 Stück
- ⑤ Schrauben mit Senkkopf, 8 × 160 mm, Torx – 2 Stück

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK MIT RÜCKENLEHNE

Für die Montage des Montagesets der Bank aus dem Material TRAPLAST™ benötigen wir eine größere, ebene Fläche. Wir beginnen mit der Fixierung der Verstrebung im Bankfuß ③ (siehe Abbildung A). Von der Rückseite des Bankfußes bohren wir mit einem 6-mm-Bohrer eine 160 mm tiefe Bohrung bis in die Verstrebung. Die Bohrung wird mittig durch den Bankfuß und in einem Abstand von 170 mm von der unteren Kante des Bankfußes gesetzt. Die Verstrebung wird an der Stelle der werkseitigen technologischen Trennung mit der Schraube ⑤ (8 × 160 mm) am Bankfuß fixiert. Auf diese Weise werden beide Bankfüße verstärkt. Anschließend stellen wir beide Bankfüße parallel zueinander im Abstand der Sitzbretter ① auf und setzen ein Sitzbrett mit der Metallverstärkung nach unten in die gegenüberliegenden Aussparungen beider Bankfüße ein. Auf die gleiche Weise setzen wir anschließend auch die beiden verbleibenden Sitzbretter ① ein. Zur temporären Fixierung der Bretter an den Bankfüßen empfehlen wir die Verwendung von Schraubzwingen. Mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von

6 mm bohren wir in jedes Sitzbrett vier Bohrungen bis in den Bankfuß vor. Die Achse jeder Bohrung ist von der Ecke des Sitzbrettes jeweils in X- und Y-Richtung um 20 mm versetzt. Dieses empfohlene Maß ist einzuhalten, um ein Anbohren der Metallverstärkung im Sitzbrett zu vermeiden. Mit insgesamt zwölf Schrauben ④ (8 × 80 mm) werden alle Sitzbretter schrittweise an den Bankfüßen verschraubt. Die Schrauben sind fest anzuziehen, wobei die Schraubenköpfe leicht unterhalb der oberen Brettoberfläche liegen müssen. Die beiden Rückenlehnenbretter ② werden anschließend auf die gleiche Weise wie die Sitzbretter in den Aussparungen der Rückenlehnen der Bankfüße befestigt. Wir empfehlen erneut, die Versenkung aller Schraubenköpfe in den Brettern zu kontrollieren, um mögliche Verletzungen der Benutzer oder Beschädigungen von Gegenständen zu vermeiden.

Bei Bedarf kann die Kunststoffbank aus dem Material TRAPLAST™ mit Befestigungsschrauben im Boden verankert werden (optional erhältliches Zubehör).



! Tragen Sie bei der Arbeit/Montage Schutzkleidung!