

SANDKASTEN



LIEFERUMFANG MONTAGESET SANDKASTEN AUS TRAPLAST™

- | | |
|--|---|
| ① Brett mit Nut und Feder, 132 × 32 × 1.200 mm – 4 Stück | ④ Balken, 40 × 40 × 264 mm – 4 Stück |
| ② Brett mit Nut ohne Feder 132 × 32 × 1.200 mm – 4 Stück | ⑤ Schrauben mit Senkkopf, verzinkt für den Korpus, 32 Stück |
| ③ Sitzbrett, 120 × 40 × 1.200 mm – 2 Stück | ⑥ Schrauben mit Senkkopf, verzinkt für die Sitzbretter, 4 Stück |

MONTAGEANLEITUNG – SANDKASTEN

Für die Montage des Sandkasten-Bausatzes aus dem Material TRAPLAST™ benötigen wir eine ebene Fläche von 1.200 × 1.200 mm. Auf den Boden legen wir zwei Balken ④ parallel zueinander im Abstand von ca. 1.200 mm. Die Profilbretter ① und ② werden mithilfe des Feder-Nut-Systems ineinandergesetzt (siehe Abbildung A) und auf die vorbereiteten Balken ④ aufgelegt. Die Profilbretter schließen mit den Balken oben, unten sowie an der kurzen Seite bündig ab (siehe Abbildung B und Ansicht C). In die Profilbretter bohren wir Bohrungen mit einem Durchmesser von 4 mm bis in die Balken vor – jeweils zwei Bohrungen pro kurzer Seite der Profilbretter, im Abstand von 2 cm von der kurzen Brettkante. Anschließend werden die Profilbretter mit den Balken mithilfe der Schrauben ⑤ verschraubt. Diese Baugruppe bereiten wir ein weiteres Mal für die gegenüberliegende Seitenwand vor. Die Profilbretter ① und ② werden

ineinandergesetzt und an die bereits fertig montierten Seitenwände angelegt (siehe Abbildung B, Ansicht D). An den Ecken schließen die Profilbretter nun bündig ab. Es werden erneut acht Bohrungen vorgebohrt, diesmal im Abstand von 5 cm von der kurzen Brettkante, und die Profilbretter werden auf beiden Seiten mit den Balken verschraubt. Dieser Vorgang wird auch für die vierte Seitenwand wiederholt. Der Korpus des Sandkastens ist damit fertiggestellt. Die obere Kante der Profilbretter ② sollte rundum eben und ohne Feder ausgeführt sein (siehe Abbildung A). Auf den Korpus legen wir die Sitzbretter ③ auf und richten sie bündig aus. Jeweils zwei Bohrungen werden für die Schrauben ⑥ vorgebohrt, mit denen die Sitzbretter an den Profilbrettern ④ befestigt werden. Der Sandkasten ist nun fertig montiert und kann mit Sand befüllt werden.



! Tragen Sie bei der Arbeit/Montage Schutzkleidung!